

Instrukcja obsługi Symax (Mertik) PL



40011933-1939













Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do następujących kominków gazowych:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• MatriX 450/500 I,II,III• MatriX 450/650 I,II,III• MatriX 800/500 I,II,III• MatriX 800/650 I,II,III | <ul style="list-style-type: none">• MatriX 1050/500 I,II,III• MatriX 1050/650 I,II,III• Blokhuis• Respect Premium OC |
|---|---|

Tabliczka znamionowa



	
<p>1.1</p>	<p>1.2</p>
	
<p>1.3</p>	<p>1.4</p>
	
<p>1.5</p>	<p>1.6</p>
	
<p>2.0</p>	

1 Szanowny użytkowniku

Gratulujemy zakupu kominka firmy Faber! Jest to produkt wysokiej jakości, który zapewni Ci ciepło i odpowiednią atmosferę przez wiele lat. Zalecamy zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem kominka. W przypadku gdyby pomimo przeprowadzenia dokładnych kontroli, pojawiły się jakiegokolwiek problemy, zawsze istnieje możliwość skontaktowania się ze sprzedawcą firmy Faber.

Niezwykle istotne jest, by kominek został wcześniej zarejestrowany w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych. Podczas rejestracji uzyskają Państwo wszystkie informacje dotyczące naszej gwarancji.

Szczegółowe informacje dotyczące kominka można znaleźć na stronie 1 niniejszej instrukcji obsługi.

Kominek można zarejestrować pod adresem:

www.faber-fires.eu

Glen Dimplex Benelux B.V.

Adres: Saturnus 8
NL-8448 CC
Heerenveen

Telefon: +31 (0)513 656 500

Email: info@faber-fires.eu

informacje: www.faber-fires.eu

1.1 Wprowadzenie

Instalacji i konserwacji urządzenia winien dokonywać specjalista posiadający odpowiednio potwierdzoną wiedzę i kompetencje. Fachowiec uwzględnia wszelkie aspekty techniczne takie jak wymagania dotyczące promieniowanie ciepła, przyłączy gazowych i odprowadzenia spalin gazowych.

W sytuacjach w których instrukcja nie przekazuje wyraźnych zaleceń, należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych/lokalnych.

1.2 Kontrola

Należy sprawdzić, czy kominek nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu, a wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić dostawcy.

1.3 Deklaracja CE

Niniejszym oświadczamy, że wprowadzone do obrotu przez firmę Glen Dimplex Benelux B.V. gazowe urządzenie grzewcze jest zgodne pod względem projektowym i konstrukcyjnym z przepisami rozporządzenia (UE): 2016/426 i (EU) 2015/1188.

2 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkownika

➤ Uwaga!

Pożądane jest zamontowanie osłony zabezpieczającej kominek, jeżeli w pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek przebywają dzieci lub osoby starsze. **W sytuacji gdy możliwe jest, że w pomieszczeniu regularnie przebywają będą osoby szczególnie podatne na ryzyko, wokół kominka należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenia.**

- Ponieważ kominek stanowi źródło ciepła, przyczynia się on do powstania cyrkulacji gorącego powietrza. Naturalny obieg powietrza w kominku powoduje przyciąganie wilgoci oraz wilgotnych elementów lotnych z farb, materiałów budowlanych i wykładzin podłogowych itd. Związki te mogą osadzać się na zimnych powierzchniach w postaci sadzy. Moment, w którym kominek zostanie użyty po raz pierwszy zależy od różnych okoliczności. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat, należy skonsultować się z instalatorem/sprzedawcą.
- Urządzenie jest przeznaczone do celów dekoracyjnych i do ogrzewania. Oznacza to, że wszystkie widoczne powierzchnie kominka, w tym szyba, mogą się mocno nagrzewać do temperatury ponad 100°C. Wyjątkiem w przypadku modeli wolnostojących jest spód kominka i przyciski sterowania.
- Nie używać pilota zdalnego sterowania i/lub aplikacji poza pomieszczeniem, w którym umieszczony został kominek. Należy upewnić się, jak wygląda sytuacja w pobliżu kominka podczas jego obsługi.
- Z kominka nie wolno korzystać, gdy: uszkodzona lub wyjęta została jego szyba lub gdy komora spalania jest otwarta.
- Nie umieszczać żadnych materiałów łatwopalnych w komorze spalania.
- Nie należy kłaść dodatkowego drewna imitacyjnego lub innych materiałów na palniku lub w komorze spalania.
- W odległości 0,5 m od obszaru promieniowania ciepła kominka nie należy pozostawiać żadnych materiałów łatwopalnych.
- Nie należy pozwalać dzieciom używać pilota zdalnego sterowania bez nadzoru.

2.1 Użycie kominka po raz pierwszy

Należy zapewnić dodatkową wentylację i otworzyć wszystkie okna w pomieszczeniu w momencie pierwszego uruchomienia kominka. Należy pozwolić by kominek rozgrzewał się przez kilka godzin na najwyższych ustawieniach, celem utwardzenia farby i bezpiecznego usunięcia uwolnionych oparów. W czasie tego procesu w pomieszczeniu nie powinny przebywać osoby szczególnie narażone na ryzyko oraz zwierzęta.

2.2 Czyszczenie i konserwacja

Aby zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia i zagwarantować długi okres jego użytkowania, czyszczenia i przeglądu urządzenia powinien dokonywać wykwalifikowany specjalista. Kominek można oczyścić od strony zewnętrznej czystą, wilgotną ściereczką.

Czyszczenie szyby

Wyjąć szybę zgodnie z opisem w instrukcji instalacji. Szybę można oczyścić przy użyciu płynu do mycia szyb firmy Faber. Jest to specjalnie opracowany środek czyszczący, który można zamówić u autoryzowanych sprzedawców firmy Faber. W żadnym wypadku nie wolno stosować agresywnych środków czyszczących ani produktów ściernych.

➤ Uwaga!

Unikać pozostawiania odcisków palców na szybie. Po włączeniu kominka nie będzie można ich usunąć.

3 Pilot zdalnego sterowania - informacje ogólne

- Wszystkie funkcje kominka można obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania (rys. 1.1).
- Przed użyciem pilota zdalnego sterowania (ponownie), należy nacisnąć dowolny przycisk w celu uruchomienia wyświetlacza. Następnie pilot będzie gotowy do użytkowania!!
- Pilot zdalnego sterowania jest już połączony z odbiornikiem (rys. 1.3) zatem kominek jest gotowy do użytku. (Aby uzyskać informacje dotyczące nowego parowania, patrz punkt 4.3).
- W przypadku pomyślnej transmisji, odbiornik wyda sygnał dźwiękowy.
- Pilot zdalnego sterowania pełni również funkcję czujnika temperatury w trakcie korzystania z trybu termostatowego. Z tego powodu należy koniecznie umieścić

pilota zdalnego sterowania w uchwycie ściennym (rys. 1.4).

3.1 Montaż uchwytu ściennego (rys. 1.4)

Dla właściwego działania trybu termostatu, pilot zdalnego sterowania należy umieścić w uchwycie ściennym:

- 1,5 m nad posadzką;
- w promieniu 4 metrów od kominka
- poza obszarem promieniowania kominka;
- z dala od narożników pomieszczeń, okien, otwartych drzwi i źródeł ciepła, takich jak grzejniki centralnego ogrzewania.

3.2 Zasilacz/baterie

➤ Uwaga!

- Baterie należy sprawdzać w odstępach rocznych!
- Po wymianie baterii w pilocie zdalnego sterowania, nie ma potrzeby jego ponownego parowania!

Pilot zdalnego sterowania

- Wskazanie baterii w prawym górnym rogu wyświetlacza określa stan baterii (rys. 2.0).
- Po wymianie baterii, nastąpi zresetowanie ustawień trybu termostatycznego i programu do ustawień fabrycznych (Punkt 6.2 i 6.3).

Umieszczanie baterii w pilocie zdalnego sterowania.

- Zsunąć pokrywę baterii pilota zdalnego sterowania (rys. 1.2).
- Umieścić 2 baterie alkaliczne AA 1.5 Volt o długiej żywotności.
- Ponownie nałożyć pokrywę baterii.

Odbiornik

Chociaż zasilacz sieciowy jest dostarczony w komplecie, odbiornik może również pracować na zasilaniu z baterii. Jednoczesne użycie obu sposobów zasilania jest również możliwe. W takim wypadku baterie przejmą zasilanie, jeżeli dojdzie do awarii zasilania elektrycznego.

➤ Uwaga!

Zasilacza sieciowego należy używać zawsze w przypadku kominków wyposażonych w moduł LED Symbio (efekt żarzenia).

- Gdy kominek wskazuje, że baterie są niemal wyczerpane, słyszalne będą 3 krótkie sygnały dźwiękowe.



- Gdy zasilanie z baterii jest bardzo słabe, pilot zdalnego sterowania wyłączy kominek całkowicie. (Stanie się to, jeżeli przerwane zostanie główne źródło zasilania elektrycznego).
- Możliwe, że po wymianie baterii konieczne będzie ponowne sparowanie pilota zdalnego sterowania (patrz punkt 4.3).

Umieszczanie baterii w odbiorniku

- Zsunąć pokrywę baterii z odbiornika (rys. 1.3).
- Umieścić 4 baterie alkaliczne AA 1.5 Volt o długiej żywotności.
- Ponownie nałożyć pokrywę baterii.

4 Ustawienia domyślne pilota zdalnego sterowania

4.1 Stopnie Fahrenheita (°F) lub Celsjusza (°C)

Aby zmienić wskazanie temperatury na ekranie wyświetlacza z °C/24 godziny na °F/12 godzin i odwrotnie, należy wykonać następujące czynności:



Należy jednocześnie nacisnąć przycisk oraz przycisk aż dojdzie do zmiany wskazania.

4.2 Ustawianie czasu



- Jednocześnie nacisnąć przycisk i , następnie zacznie migać wskazanie dnia. Nacisnąć lub aby ustawić numer dnia. (1=Poniedziałek, 2= Wtorek, itd.).
- Nacisnąć jednocześnie przycisk i , po czym w tym momencie zacznie migać wskazanie godziny. Nacisnąć przycisk lub w celu ustawienia godziny.
- Jednocześnie nacisnąć przycisk i , po czym zacznie migać wskazanie minut. Nacisnąć przycisk lub w celu ustawienia minut.
- W celu zatwierdzenia należy jednocześnie nacisnąć przycisk i .

4.3 Skojarzenie pilota zdalnego sterowania z odbiornikiem

Nacisnąć przycisk “reset” odbiornika zaostrożonym przedmiotem (rys. 1.3-H), aż słyszalny będzie drugi sygnał. W tym momencie należy nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania w ciągu 20 sekund i wyświetli się “CONN” a po odliczeniu od 1 do 8, parowanie zostanie potwierdzone 2 sygnałami dźwiękowymi.

4.4 Blokada przed dziećmi



- Aby uruchomić blokadę przed dziećmi, należy jednocześnie nacisnąć przycisk i , aż wyświetli się . Pilot zdalnego sterowania nie może być już obsługiwany, z wyjątkiem funkcji wyłączenia (OFF).
- Aby wyłączyć blokadę przed dziećmi, należy jednocześnie nacisnąć przycisk i , aż zniknie.

4.5 Uruchomienie zapłonu jednym lub dwoma przyciskami


Zapłon można uruchomić poprzez ustawienie obsługi za pomocą jednego lub dwóch przycisków. Standardem jest obsługa jednym przyciskiem.

- Aby dokonać takiego ustawienia, należy niezwłocznie nacisnąć przycisk przez 10 sekund po umieszczeniu baterii i odczekać aż nastąpi 1 lub 2 mignięcia.
- Zwolnić przycisk, gdy pojawi się wymagana liczba mignięć.

5 Podstawowe funkcje

5.1 Włączanie


Obsługa jednym przyciskiem



Należy naciskać przycisk aż pojawią się dwa krótkie sygnały dźwiękowe i migający szereg linii. Kominek automatycznie rozpoczyna pracę na najwyższych ustawieniach. (Kominki wyposażone w palnik typu „step burner”, jeżeli wcześniej były wyłączone, uruchomią się zgodnie z ostatnio zadany ustawieniem).



Obsługa dwoma przyciskami



Należy jednocześnie naciskać przycisk i aż pojawią się dwa krótkie sygnały dźwiękowe i migający szereg linii. Kominek automatycznie rozpoczyna pracę na najwyższych ustawieniach. (Kominki wyposażone w palnik typu „step burner”, jeżeli wcześniej były wyłączone, uruchomią się zgodnie z ostatnio zadany ustawieniem).

5.2 Wyłączenie



Należy nacisnąć przycisk aż kominek całkowicie się wyłączy. Wyraz „OFF” będzie migać na wyświetlaczu, do momentu aż możliwy będzie ponowny zapłon.

5.3 Regulacja wysokości płomienia



- Przytrzymać wciśnięty przycisk w celu stopniowego zmniejszania wysokości płomienia lub ponownego przełączenia na płomień pilotowy.
- Należy szybko dwukrotnie nacisnąć przycisk w celu przejścia do najniższego położenia. (Na ekranie wyświetlacza pojawi się napis „LO”).



- Przytrzymać wciśnięty przycisk , aby stopniowo zwiększać wysokość płomienia.
- Należy szybko dwukrotnie nacisnąć przycisk w celu przejścia do najwyższego położenia. (Na ekranie wyświetlacza pojawi się napis „HI”).

5.4 Włączenie palnika typu „step burner”

Wyłącznie w przypadku kominków wyposażonych w palnik typu „step burner”.

➤ Uwaga!

Palnik typu Step burner nie włączy się przez 45 sekund po procedurze rozruchu.



- Naciskać przycisk aż na ekranie wyświetlacza pojawi się , a obraz płomienia skoncentrowany będzie na środku na przedniej stronie palnika.
- Naciskać przycisk aż na ekranie wyświetlacza pojawi się , a obraz płomienia rozszerzy się na całą długość palnika.

Przy kolejnym uruchomieniu, kominek zacznie pracować zgodnie z ostatnio wybranymi ustawieniami.

5.5 Włączenie efektu LED Symbio

➤ Uwaga!

Ta funkcja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku kominków wyposażonych w efekt LED Symbio.

Moduł Led Symbio jest niezależny od płomieni i posiada standardowy rozkład oświetlenia.



Włączenie


Należy naciskać przycisk aż na ekranie wyświetlacza pojawi się .

Wyłączenie

Należy naciskać przycisk aż z ekranu wyświetlacza zniknie .

Regulacja efektu świetlnego.

Efekt świetlny można regulować w 6 trybach LED:



- Należy naciskać przycisk aż zamiga .
- Nacisnąć lub przycisk , aby uzyskać żądany efekt świetlny.
- W celu potwierdzenia należy nacisnąć przycisk lub zacząć.

W tym momencie, efekt świetlny został prawidłowo wyregulowany!


6 Funkcje rozszerzone









6.1 Zegar odliczający

➤ Uwaga!



- Zegar odliczający działa wyłącznie w trybie ręcznym i termostatycznym.
- Maks. czas odliczania wynosi 9 godzin i 50 minut.
- Na końcu czasu odliczania, następuje automatyczne wyłączenie kominka.

Ustawianie i włączanie



- Nacisnąć przycisk  aż na ekranie wyświetlacza pojawi się  oraz migać będzie wskazanie godziny.
- Nacisnąć przycisk  lub  w celu ustawienia godziny.
- W celu potwierdzenia należy nacisnąć przycisk , po czym migać zacznie wskazanie minut.
- Nacisnąć przycisk  lub  w celu ustawienia minut.
- W celu potwierdzenia i uruchomienia nacisnąć przycisk  lub odczekać kilka sekund.

Wyłączenie

Należy naciskać przycisk  aż z ekranu wyświetlacza zniknie .





6.2 Tryb termostatyczny

➤ Uwaga!


Dla prawidłowego działania trybu termostatycznego, niezbędne jest umieszczenie pilota zdalnego sterowania w uchwycie w przewidywanej dla niego lokalizacji (patrz punkt 3.1.)

Temperatura pomieszczenia jest mierzona i porównana z wybraną temperaturą. Wysokość płomienia zostaje w związku z tym automatycznie wyregulowana w celu uzyskania wybranej temperatury.



Ustawianie

- Nacisnąć przycisk  aż na ekranie wyświetlacza pojawi się  oraz migać będzie wskazanie temperatury.
- Nacisnąć przycisk  lub  w celu ustawienia temperatury.








- W celu potwierdzenia i uruchomienia nacisnąć przycisk  lub odczekać kilka sekund.

Włączanie

Należy nacisnąć przycisk  aż na ekranie wyświetlacza pojawi się  (najpierw wyświetli się wstępnie ustawiona temperatura, a następnie temperatura pomieszczenia).

Wyłączenie

Należy naciskać przycisk  aż z ekranu wyświetlacza zniknie .

Jeżeli wciśnięte zostaną przyciski  lub  (tryb ręczny), lub uruchomiony zostanie tryb Programu (przycisk ) , tryb termostatyczny zostanie wyłączony.

6.3 Tryb programu

Tryb programu może regulować temperaturę jednokrotnie lub dwukrotnie w przypadku temperatury włączenia i wyłączenia w okresie 24 godzin.

Istnieje możliwość ustawienia następujących okresów:

- Tydzień = „ALL”
- Weekend = „SO:NI”
- 1 do 7 dni = „1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7”

Temperatura zadana dla trybu termostatycznego to temperatura dla czasu włączenia (ON) w trybie programu. Zmiana temperatury dla trybu termostatycznego zmienia również temperaturę czasu włączenia (ON) w trybie programu.







Temperatura dla czasu włączenia (ON) i wyłączenia (OFF) jest taka sama dla każdego dnia i dla Programu 1 i 2.

Ustawienia domyślne:


Temperatura czasu włączenia (ON) - 21°C (70°F)
 Temperatura czasu wyłączenia (OFF) - “--” (tylko płomień pilotowy)




Ustawianie temperatury




- Należy naciskać przycisk  aż zamiga . "ON" a w trybie termostatycznym pojawi się opcja ustawienia temperatury. W tym momencie nie można tego zmienić.
- Należy nacisnąć przycisk  aż pojawi się "OFF", a temperatura będzie migać.
- Nacisnąć przycisk  lub  w celu ustawienia temperatury wyłączenia.
- W celu potwierdzenia należy nacisnąć przycisk .








Ustawianie dnia



- Miga wyraz „ALL” [Wszystko]. Nacisnąć przycisk  lub  w celu ustawienia właściwego dnia lub okresu.
- W celu potwierdzenia należy nacisnąć przycisk .


Ustawianie czasu włączenia Programu 1



- , 1 oraz "ON" pojawia się na ekranie wyświetlacza oraz miga godzina.
- Nacisnąć przycisk  lub  w celu ustawienia godziny włączenia.
- Należy nacisnąć przycisk  w celu potwierdzenia, następnie zaczną migać minuty.
- Nacisnąć przycisk  lub  w celu ustawienia minut dla czasu włączenia.
- W celu potwierdzenia należy nacisnąć przycisk .

Ustawianie czasu wyłączenia Programu 1





- , 1 oraz "OFF" pojawia się na ekranie wyświetlacza oraz miga godzina
- Czas wyłączenia można ustawić w ten sam sposób jak czas włączenia.



Należy albo przejść dalej do Programu 2 albo zaprzestać dalszego programowania, a Program 2 pozostanie wyłączony.

Jeżeli zegar dla opcji **ALL, SA: SU** lub **dzienny** zostanie zaprogramowany w zakresie czasów włączania/wyłączania i temperatur Programu 1 i 2, będą one stanowić nowe czasy standardowe. W celu dokonania resetu, należy wyjąć baterie.




Włączenie

Należy naciskać przycisk  aż na ekranie wyświetlacza pojawi się  oraz 1 lub 2, a także ON lub OFF.

Wyłączenie

Należy naciskać przycisk  aż z ekranu wyświetlacza zniknie .

➤ Uwaga!

Jeżeli wciśnięte zostaną przyciski  lub  lub jeżeli uruchomiony zostanie tryb termostatyczny (przycisk ) tryb programu zostanie wyłączony.

6.4 Tryb ECO

Funkcja ta nie ma zastosowania.

6.5 Obsługa wentylatora obrotowego

Funkcja ta nie ma zastosowania.

7 Zapłon ręczny (przez instalatora)

Działanie to przewidziane jest wyłącznie w sytuacjach związanych z prowadzeniem czynności serwisowych. W tym celu należy postępować według następującej procedury:

- Należy wyjąć przewód zapłonowy z odbiornika (rys. 1.3-F) i umieścić go na zaworze gazowym (rys. 1.5-C).
- Przekręcić pokrętkę „B” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak by strzałka była w pozycji **OFF** (rys. 1.5).
- Obrócić pokrętkę „A” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak by strzałka była w pozycji **MAN** (rys. 1.5). W tym momencie uzyskujemy dostęp do zaworu pilotowego „C” oraz zapłonu piezoelektrycznego „E”.
- Należy nacisnąć zawór płomienia pilotowego „D” wkrętakiem i przytrzymać zawór wciśnięty. Jednocześnie należy kilkakrotnie nacisnąć zapłon piezoelektryczny „E”. W tym momencie zapali się płomień pilotowy. Jeżeli płomień pilotowy pali się, należy odczekać około 20 sek. przed zwolnieniem zaworu pilotowego.



- Obrócić pokrętkę „A” w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak by strzałka była w pozycji **ON**. (rys. 1.6)
- W tym momencie istnieje możliwość regulacji wysokości płomienia poprzez obrót pokrętki „B” w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, za pozycję **ON** (rys. 1.6). W związku z tym słyszalny będzie dźwięk grzechotania!

➤ **Uwaga!**

W przypadku palnika „step burner” nie ma możliwości ręcznego regulowania szerokości płomienia!

8 Kody błędów pilota zdalnego sterowania

Kod błędu	Czas trwania kodu błędu na wyświetlaczu	Objaw	Możliwa przyczyna
F04	4 sek.	- Brak płomienia pilotowego w ciągu 30 sekund <i>(Uwaga! Po trzech nieudanych próbach zapłonu, pojawia się kod błędu F06).</i>	- Brak dopływu gazu. - Powietrze w przewodzie palnika płomienia pilotowego. - Brak iskry. - Odwrócona biegunowość w okablowaniu termopary.
F06	4 sek.	- 3 nieudane próby zapłonu w ciągu 5 min. - Kominek nie odpowiada, brak płomienia pilotowego.	- Brak dopływu gazu. - Powietrze w przewodzie palnika płomienia pilotowego. - Brak iskry. - Odwrócona biegunowość w okablowaniu termopary.
F09	4 sek.	- Brak sterowania elektronicznego kominkiem.	- Pilot zdalnego sterowania nie jest sparowany z odbiornikiem (patrz punkt 4.3).
Symbol baterii (F40)	Trwały	- Niski stan zasilania baterii w pilocie zdalnego sterowania.	- Należy wymienić baterie w pilocie zdalnego sterowania (patrz punkt 3.2).
F46	4 sek.	- Kominek nie odpowiada. - Odpowiedź przerywana. - Brak sterowania elektronicznego kominkiem.	- Brak lub nieprawidłowe połączenie między pilotem zdalnego sterowania i odbiornikiem. (patrz Punkt 4,3). - Niski stan baterii odbiornika (patrz punkt 3.2). - Zasilacz (adapter 6 V) jest uszkodzony.





www.faber-fires.eu

info@faber-fires.eu

Saturnus 8
Postbus 219

NL - 8448 CC Heerenveen
NL - 8440 AE Heerenveen

Dealerinfo:
